



<https://e-caldo.pl> (48) 389-50-48 lub 602-399-999 sklep@e-caldo.pl



## Żelazko LAFE LAF02b stopa ceramiczna 2200 W

**Producent: Lafe**

Czas wysyłki: szybka wysyłka - towar w magazynie

**Cena**

69,90 PLN

## Opis produktu

Starannie wykończone oraz funkcjonalne żelazko parowe o mocy 2200W. Dzięki trwałej stopie ceramicznej i stosunkowo lekkiej konstrukcji doskonale prowadzi się po każdym materiale. Atrakcyjny wygląd, solidne wykonanie, gumowany uchwyt i gumowe podkładki z tyłu to niewątpliwie atuty żelazka. Żelazko wyposażone jest w wiele użytecznych funkcji

### Cechy produktu:

- Moc (W)2200
- Zasilanie (V) 220-240 / 50 Hz
- Stopa Ceramiczna Tak
- Samoczyszczenie Tak
- Funkcja Anti-Calc Tak
- Funkcja Anti-Drip Tak
- Funkcja Auto STOP Tak
- Prasowanie w pionie Tak
- Przewód zasilający (m) 1,8
- Rękojmia (miesiące) 24



### - **Spryskiwacz**

Funkcja spryskiwacza może być użyta zawsze bez względu na inne ustawienia żelazka. Spryskiwacz uruchamia się przyciskiem przy uchwycie. By funkcja zadziałała może być konieczne kilkukrotne przyciśnięcie przycisku spryskiwacza.

### - **Prasowanie z parą**

Ustaw przełącznik ilości pary w odpowiedniej pozycji (przy czym „Min” oznacza najmniejszą ilość pary a „Max” największą ilość). Ilość wydalanej pary jest uzależniona również od nastawienia termostatu - przy mniejszej temperaturze (jedna kropka lub dwie kropki) pary będzie mniej a przy większej temperaturze żelazka (trzy kropki) pary będzie więcej.

### - **Uderzenie parą**

Ta funkcja powoduje wyrzucenie jednorazowe dużej ilości pary ok. 80g aby uzyskać lepszy efekt przy prasowaniu trudnych do prasowania materiałów lub materiałów mocno wygniecionych. Uwaga: funkcja uderzenie parą działa prawidłowo tylko na ustawieniu (trzy kropki) lub „Max”. Po naciśnięciu przycisku przy uchwycie zostanie wyrzucony silny strumień pary z otworów znajdujących się w stopie żelazka. W razie potrzeby czynność można powtórzyć odczekując parę sekund. Nie zaleca się stosowania tej funkcji więcej niż trzy razy pod rząd. Uwaga: Do uruchomienia tej funkcji może być konieczne kilkukrotne naciśnięcie przycisku „uderzenie parą”.

### - **Prasowanie z parą w pionie**

Funkcja wykorzystuje funkcję uderzenia parą podczas prasowania żelazkiem w pozycji pionowej. Podczas użycia tej funkcji przytrzymaj żelazko w odległości ok 15-30 cm od ubrania.





#### - System samoczyszczenia. Anti-Calc

Żelazko wyposażone jest w system samoczyszczący - zapobiegający osadzaniu się kamienia i minerałów. Uwaga: Mimo że żelazko zaopatrzone jest w wbudowany system zapobieganiu osadzaniu się kamienia, który ma na celu ograniczenie powstawania kamienia podczas prasowania z parą, nie jest on w stanie całkowicie zatrzymać naturalnego procesu osadzania się kamienia. Dlatego czasami przy pracy z parą poprzez otwory w stopie mogą wydobywać się drobiny kamienia.

#### - System Self Cleaning

Funkcja ta służy do usuwania kamienia i minerałów osadzających się w urządzeniu. Zaleca się by odkamienianie wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. Częstotliwość zależy od twardości używanej wody, im twardsza tym czyszczenie powinno wykonywać się częściej. Funkcję uruchamia się przyciskiem Self Cleaning

#### - System zapobiegający kapaniu Anti-Drip

Jest to system który powstrzymuje wypływanie wody ze stopy żelazka podczas prasowania w niskich temperaturach. Podczas używania system działa automatycznie. W czasie pracy może wydawać głośny syczący dźwięk, w szczególności podczas nagrzewania i podczas chłodzenia. To zjawisko jest zupełnie normalne i wskazuje że system działa poprawnie.

#### - System Auto STOP

Funkcja Auto STOP jest to system który automatycznie wyłącza pozostawione bez opieki podłączone do prądu żelazko. System ten jest bardzo czuły i może się włączyć (wyłączyć żelazko) podczas zbyt powolnego prasowania. Wystarczy dynamicznie poruszyć żelazkiem by zostało ono ponownie uruchomione.

#### - Auto STOP w pozycji poziomej

Jeśli podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji poziomej (do prasowania) system zareaguje po ok. 30 sekundach. Po tym czasie żelazko zostanie automatycznie wyłączone usłyszemy krótki sygnał dźwiękowy.

### - Auto STOP w pozycji pionowej

Jeśli podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji pionowej system zareaguje po ok. 8 minutach. Po tym czasie żelazko zostanie automatycznie wyłączone - usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy. By ponownie uruchomić żelazko należy dynamicznie poruszać żelazkiem. Pozostałe cechy żelazka- kulkowe mocowanie przewodu ogranicza zapętlanie się kabla.

- stopa ceramiczna



### AUTOWYŁĄCZANIE W BEZCZYNNOCI

Po raz kolejny stresujesz się czy żelazko w domu jest wyłączone? Koniec z tym! Dzięki funkcji AUTO STOP żelazko, pozostawione bez opieki pod napięciem, automatycznie wyłączy się po 30 sekundach w pozycji poziomej oraz po 8 minutach w przypadku pozycji pionowej.

### ZERO WYCIEKÓW Z ŻELAZKA

Masz dość kapania z żelazka, kiedy temperatura stopy jest niższa? Mamy dla Ciebie automatyczny system blokady kapania, niwelujący niemiłe zjawisko podczas nagrzewania i podczas chłodzenia żelazka.





### **SAMOCZYSZCZENIE**

Prawdziwa zmora każdego domu z wysokim poziomem twardości wody w kranie. System, uruchamiany odpowiednim przyciskiem, usuwania kamień i inne minerały, osadzające się w urządzeniu w wyniku codziennej pracy z "twardą wodą".

### **CERAMICZNA STOPA**

Zaletą stopy ceramicznej jest jej odporność na zarysowania, sprawiając, że żelazko będzie użytkowane przez wiele lat - prasując tak samo skutecznie, jak nowe - bez ryzyka przywierania i braku ślizgu.

