



<https://e-caldo.pl> (48) 389-50-48 lub 602-399-999 sklep@e-caldo.pl



Kuchenka mikrofalowa Toshiba MWP -MG20P WH

Producent: TOSHIBA

Czas wysyłki: szybka wysyłka - towar w magazynie

Cena

319,00 PLN

Opis produktu

Kuchenka mikrofalowa TOSHIBA MWP-MG20P WH

Dane techniczne

- POJEMNOŚĆ 20 LITRÓW
- MOC KUCHENKI MIKROFALOWEJ 800W
- MOC GRILLA 1000W
- FUNKCJE PODSTAWOWE: PODGRZEWANIE, ROZMRAŻANIE
- WOLNOSTOJĄCA
- KOLOR BIAŁY

FUNKCJONALNOŚĆ:

Funkcje podstawowe: podgrzewanie, rozmrażanie. Funkcje dodatkowe: 5 poziomów mocy, 5 programów, rozmrażanie czasowe, rozmrażanie wagowe.

TIMER 35 MINUT

Możliwość ustawienia timera nawet na 35 minut. Podczas gdy Twój obiad się podgrzewa, zdążysz obejrzeć odcinek ulubionego serialu.

WYGODNE MECHANICZNE STEROWANIE

W prosty sposób wybierz odpowiedni program przy pomocy wygodnego pokrętła.

ANTYPOŚLIZGOWA PODKŁADKA

Mikrofalą stojącą na blacie ma bardzo dobrą przyczepność - nie musisz obawiać się, że przypadkiem ją przesuniesz.



JAPOŃSKA JAKOŚĆ

Postaw na japoński sprzęt, który będzie służyć Ci przez lata. Porządne wykonanie i stosowanie najnowszych technologii ułatwiających codzienne życie to wizytówka Toshiba. Dodatkowo zachwyci Cię elegancka i minimalistyczna stylistyka.

FUNKcjONALNOŚĆ VS MOc

Niska moc idealnie zmiękcza lody. Średnio-niska moc posłuży Ci do rozmrażania, podgrzewania zup, czy też zmiękczenia masła. Średnia moc idealnie nadaje się do podgrzewania gulaszu, czy ryb. Średnio wysoka moc podgrzeje ryż, mięso, gotowe obiady. Używając wysokiej mocy, podgrzejesz mleko i inne napoje oraz warzywa.

Funkcja grilla

Potrawy z grilla w środku zimy? Postaw na funkcję grilla o mocy 1000 W, która pozwoli Ci zachować chrupkość potraw i podgrzewać je bez tłuszczu. Do tego dużo szybciej niż w piekarniku.

SZYBKIE ROZMRAŻANIE

Żyjesz w biegu? Rozmrażaj szybko gotowe potrawy przygotowane wcześniej i ciesz się na nowo ich świeżością. Twoja kuchenka mikrofalowa pomoże Ci rozmrozić żywność według czasu lub na podstawie wagi produktu.

TIMER (REGULATOR CZASOWY)

Ustaw pokrętle POWER pożądaną poziom mocy a następnie obracając pokrętle TIMER (regulator czasowy) ustaw czas gotowania zgodnie z instrukcją gotowania potraw. Kuchenka mikrofalowa automatycznie rozpocznie gotowanie, po czym się wyłączy. Pamiętaj aby timer ustawiać w pozycji 0 zawsze wtedy, kiedy nie korzystasz z urządzenia.





PRZYCZEPNOŚĆ

Możesz postawić mikrofalę na blacie i nie martwić się, że przypadkiem przesuniesz ją lub strącisz. Jej antypoślizgowa podkładka zapewnia bardzo dobrą przyczepność.

BEZPIECZEŃSTWO

Materiały wykorzystane do produkcji mikrofal Toshiba spełniają rygorystyczne normy jakościowe i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przed ogniem.

OŚWIETLENIE LED

Światło LED w kuchence mikrofalowej pozwala Ci obserwować na bieżąco, co dzieje się z Twoją potrawą. Może będzie gotowa szybciej, niż Ci się wydaje?

STABILNA PRACA TALERZA

Obrotowy szklany talerz o średnicy 255 mm idealnie zmieści Twoje podgrzewane dania. Jest bardzo stabilny, dzięki czemu wkładanie i wyjmowanie potraw jest dużo łatwiejsze.

